



充電式拋光洗地機
PS001G

40V

XGT

40V LITHION
max

輕便可靠
清洗/打蠟適用



單次充電使用時間 (BL4040)
磁磚 / Ø190 刷子 / 高速
約 **48** mins

BL
MOTOR
無碳刷馬達

XPT
防塵防水滴

配件零接觸更換

安裝刷頭

按下電源開關
將機器輕壓在地並扣動扳機



電源開關

拆除刷頭

按下反轉按鈕
將機器輕壓在地並扣動扳機



反轉按鈕

清潔牆壁邊緣/磁磚接縫

清潔隙縫時可移除防濺罩，但請務必扣緊鎖定桿



速度	使用表面
3.高 / 600min ⁻¹	適於拋光有光澤的表面
2.中 / 350min ⁻¹	適於打蠟、室內地板拋光
1.低 / 150min ⁻¹	適於阻力較大的表面，如防滑地板



■ 適用配件 (標配依下方附件為主)

刷子Ø190mm
(中等) **1914T1-4**
用於清潔室內地板



(硬) **1914T2-2**
用於清潔混凝土地板
廚房及類似區域的油漬



(硬/含磨料)
1914T3-0
用於清潔磁磚和類似表面




地板墊片Ø200mm
(白) **1914S5-9**
(紅) **1914S6-7**
適於樹脂蠟的表面拋光

(藍) **1914S7-5**
適於樹脂蠟的清洗

(棕) **1914S8-3**
(黑) **1914S9-1**
適於樹脂蠟的去除



墊片固定座Ø175mm
1914S4-1
與地板墊片一起使用
以魔鬼氈連接



底部防水提袋
1915D1-8



充電式無刷拋光洗地機

PS001G

- 定速
- 正逆轉
- 緩速起動
- 電子三段變速
- 作業燈照明
- 防止意外重啟

回轉速 (rpm)	高: 600 / 中: 350 / 低: 150
尺寸	1,081 - 1,435 x 204 x 361 mm
重量	4.4 - 5.6 kg (BL4020 - BL4080F電池)
配件直徑	刷頭: 190 mm (7-1/2") 墊片: 200 mm (7-7/8")
連續使用 (分鐘)	高: 30 / 中: 50 / 低: 140 (BL4025電池)
伸縮長度	1,081 - 1,435 mm

附件: 刷頭、地板墊片、墊片固定座、配件提袋、防濺護罩

※ PS001GZ: 隨機不包括電池及充電器, 需另行購買



牧田(香港)有限公司
Makita Power Tools (HK) Ltd.

6999 3828
Makita HK
makita.com.hk

